

Manual de instalación INTCARPLAYASTON01



Notas:


- La radio debe de estar en modo Audio BT o Media Interface 2 para poder reproducir audio a través de los altavoces originales.

- Conecte a tierra, "audio tierra", solo si no hay audio o ruido en el interface mientras está en modo auxiliar.

- Asegúrese de retirar los cables de fibra óptica del enchufe de la radio y moverlos al lado del cableado en forma de T.

- El adaptador USB-AUX proporcionado debe estar conectado al puerto USB (2) de fábrica (consola central), y el cable de 3,5 mm debe conectarse para la reproducción de audio de la interfaz.

- Si utiliza el disparador de cable inverso (violeta), la detección de línea inversa debe estar activada en el menú de configuración inversa. Después de esto, apague el encendido y deje que el automóvil duerma (puede reiniciarse) y pruebe el activador del cable.



ATENCIÓN: con el último software del sistema (3.6.13), utilice la transmisión Bluetooth OEM (fuente) para toda la reproducción de audio desde Carplay/Android Auto